


Bildexport i fast format

Bildexport med hjälp av Projektgrafik

Använd Projektgrafik:


- Placera objekt > Projektgrafik > Rektangel
- Bocka för Individuella ritattribut
- Sätt Linjestil för fyllnad till 1 (dvs att det inte blir en fylld yta)
- Placera objekt



- Ange Bredd och Höjd när placerar objekt, OK:




- Högerklicka vid placering > Placera utan rotation:



Du har nu önskat område i kartan

- Inställningar > Autosnappa till brytpunkter:




- Arkiv > Exportera > Bild
Ange område och ta hjälp av autosnappning till brytpunkter

- Spara bild på lämplig plats

Bildexport med hjälp av Friplottning

- Arkiv > Skriv ut > Friplottning
- Välj Skrivare under Skrivarinställningar
- Ställ in Utskriftsformat, ex: A4 Liggande
- Utskriftsalternativ, ex: Skala 1 : 100
- Förhandsgranska




Förhandsgranskning fönstret öppnas med valt område.

- Du kan nu lägga till eller ta bort plottobjekt, såsom Skalstock och Norrpil.

Lägg till plottobjekt: välj objekt i menyraden och placera:



Ta bort plottobjekt: välj pilverktyget längst till vänster i menyraden, högerklicka på plottobjekt, radera:



- Förhandsgranskning: Arkiv > Exportera > Bild
- Spara bild på lämplig plats

Området kommer automatiskt bli lika stort som vyn (pappret)

Observera att du kan spara en fri plottning via **Arkiv > Spara fri plottning**. Sparade fria plottar kan sedan nås via **Arkiv > Ladda fri plottning** (från dpMaps huvudmeny).

- I Förhandsgranskningen kan du flytta text vid behov och återställa den sedan.
 1. Välj Redigera i menyraden > Flytta text i vy.
 2. Markera aktuell text och flytta.Eller .. Återställ flyttad text – om du ångrar.
- Du kan också dölja komponenter i vyn och återställa dessa på samma sätt via Redigera.

