

Återställ individuella ritattribut



Återställ individuella ritattribut av flera objekt samtidigt


Öppna Frågeverktyget och fliken Frågor.


Välj önskad typ av grafik under

DPMAP > Projektgrafik > Komponenter > (önskad grafik)

Bocka i om du vill söka i vyn eller i förändringssättet.


I resultatfönstret nedan visas tre rader för de tre olika typer av linjer. De två rader där det finns text i fältet 'Ind attribute', finns individuella ritattribut.





Återställ individuella ritattributen

Markera rader med hjälp av SHIFT > Högerklicka >
Ändra värde för kolumn Ind attribute och valda rader >
(önskat värde eller tom)



Resultat efter återställning

